

## Montageanleitung für AcrySwing

### Bei Fragen rund um die Montage

Telefon: +49 (0)8071 / 51 04 40

Telefax: +49 (0)8071 / 51 04 39

E-Mail: [info@acrysales.de](mailto:info@acrysales.de)

Löcher für Wandleiste bohren. Mit Wasserwaage kontrollieren!



Wandleiste mit passenden Dübeln und Schrauben befestigen.



Abdeckung mit Kederband in die Wandleiste einziehen.



### 1. Lieferumfang

- 1 Acrylglasplatte mit Aluminiumprofil
- 1 Aluminiumprofileiste für Wandbefestigung
- 1 Kederband
- 1 Standardset Schrauben und Dübel für die Wandbefestigung
- Signalaufkleber
- Aufschlagstopper

**HINWEIS:** Je nach Wandbeschaffenheit (Wärmedämmung, Putzstärke, etc.) benötigen Sie eventuell Spezialdübel und -schrauben.

### 2. Benötigtes Werkzeug

Weiche Unterlage, z.B. Decke, zum Ablegen der Abdeckung.

Schlagbohrer und Schraubenzieher zum Befestigen der Wandleiste.

Wasserwaage und Meterstab.

### 3. Wandbefestigung

Wählen Sie die gewünschte Position der Wandleiste und markieren Sie die Anbringhöhe. Die Abdeckung sollte in heruntergeklappter Position den Lichtschacht um ca. 2 cm überlappen. Die ideale Anbringhöhe liegt zwischen 20 und 30 cm.

Zeichnen Sie die benötigten Bohrlöcher im richtigen Abstand an und kontrollieren Sie mit der Wasserwaage.

Setzen Sie die entsprechenden Bohrlöcher und schieben Sie die Dübel ein.

Schrauben Sie nun die Wandleiste fest.

Verbinden Sie die Acrylglasplatte mit der Wandleiste, indem Sie das Kederband in die Wandleiste schieben – fertig!